

Mustvee sadama eeskiri

2016

1. Sadama üldandmed:

Sadama nimi:	Mustvee väikesadam
Sadama kood:	EE MTV
Sadama ülesanne:	Sadamateenuste osutamine alla 24- meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Koduleht:	
e-post:	mustteenus@gmail.com
Telefon:	5309 1198, 5301 2505

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi	Mustvee Linnavalitsus
Registrikood/isikukood:	75024248

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:

Sadama aadress:	Pihkva tn 2x, Mustvee, Jõgevamaa 49604
Sadama kaldajoone punkt:	
Laius:	58°14,700' N
Pikkus:	26°56,9'E
Akvatooriumi pindala	
Maa-ala pindala:	4,7 ha

Sadama tehnilised andmed:

Sadamas on 2 kaid pikkusega 140 m ja 160 m (kokku 40 sildumiskohta), sadamahoone, 2 slippi, paadisadama osa jõe kaldal. Sõltuvalt väikelaeva gabariitidest annab sobiva koha sildumiseks sadamakapten (sadama järelevaataja). Sadamasse sisse- ja väljasõiduks on veekanal tähistatud toodrite ja navigatsioonimärkidega. Väikelaeva kiirus kanalis ei tohi ületada 5 sõlme. Järve põhi sadamaalal on liiv.

Kaid

Kai nr.	Pikkus (m)	Sügavus (m) kai ääres	Kasutajad
Kai nr. 1	140	1,2	10-24m laevad
Kai nr. 2 (ujuv)	160	1,2	Kuni 8m laevad
Paadisild	6	1,2	Kuni 8m laevad

Veesõidukite gabariidipiirangud:

Veesoiduki suurim pikkus:	30
Veesõiduki suurim laius:	20
Veesõiduki suurim süvis:	2
Veesõiduki kogumahutavus:	Alla 500

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:

1. Väikelaevade tankimine vedelkütustega toimub Lõuna kai ääres (koht ehitatakse eraldi välja).
2. Sadamakapteni (sadama järelvaataja) juures saab tutvuda tegevuskavaga naftareostuse puhul ning sadama tuleohutusjuhendiga.
3. Kõik sadamas tegutsevad ettevõtted, väikelaevaomanikud, külalaisalused ja külalised on kohustatud täitma keskkonnakaitse nõudeid tulenevalt kehtivatest õigusaktidest, konventsioonidest ja käesolevast eeskirjast.
4. Sadamas ei toimu laevadelt ohtlike kaupade vastuvõttu, hoiustamist ja väljastamist.

Sadama tööaeg:

Sadama tööaeg 08.00 - 17.00.
Sadam teenindab väikelaevu tellimisel ööpäevaringselt.

Sadama navigatsioonihooaeg:

Navigatsiooni perioodi algus:	'1. mai
Navigatsiooni perioodi lõpp:	'30. september

Kohaliku aja erinevus UTC-st:

Kohaliku aja erinevus UTC-st:	+2
-------------------------------	----

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

Nimi: Mustvee Linnavara OÜ
Aadress: Tartu 28, Mustvee linn, Jõgevamaa, 49603
Reg kood: 11538429
mustteenus@gmail.com

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:

Laeva kaptenil on kohustus teavitada sadamakaptenit ootamatust saabumisest sadamasse viivitamatult ning vormistada laeva saabumine.

Informatsioon laeva lähenemisest sadamale edastatakse sadamakaptenile telefonil (+372) 5055061

Laeva kapten on kohustatud teavitama sadamakaptenit:

1. Sadamast lahkumisest vähemalt 1 tund enne laeva lahkumist;
2. Ootamatust lahkumisest sadamast viivitamatult.
3. Kaikoha tüürilepingut omavad väikelaevad ja linnakodanikud sisenemis- ning väljumiskavatsusest teatama ei pea

Laeva kapten on kohustatud vormistama laeva väljumise.

Informatsioon laeva lahkumisest tuleb edastada sadamakaptenile telefonil (+372) 5055061

Sadamakapten võib delegeerida sadamaseadusest tulenevalt õigusi ja kohustusi enda äraoleku ajaks teistele sadama töötajatele.

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:

15 minutit enne sadamasse sisenemist peab laev küsima selleks sadamakaptenilt luba.

15 minutit enne sadamast lahkumist peab laev küsima sadamakaptenilt selleks luba

Sadamakapten võib keelata laeva väljumise sadamast, kui:

- 1) kehtestatud sadamamaksud ja trahvid on maksmata;
- 2) selleks volitatud riiklik organ annab vastava korralduse.

Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

Laeva kapten peab informeerima sadamakaptenit kõigi lahkumisformaalsuste teostamise kohta ning esitama eelteate laeva väljumise kohta sadamast.

Eelteade peab sisaldama järgmist informatsiooni:

- 1) laeva nimi;
- 2) laeva reg. number;
- 3) väljumise aeg;
- 4) pikkus, laius;
- 5) reisijate arv;

Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile:

Mustvee sadamas ei ole rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti ja sadamas ei teostata piirikontrolli väikelaevadele.

Vabatsiooni rakendamine:	ei
Piiripunkt:	ei
Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas:	ei
Järelevalveasutuste kohalolek:	ei
Tollikontrolli olemasolu sadamas:	ei
Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas:	ei
Taimekaitsekontrolli olemasolu	ei

sadamas:	
Laevakontrolli olemasolu sadamas:	ei

Piiripunkt:

Piiripunkt:	ei
Piirikontrolli rakendatakse:	ei
Töö aeg:	ei
Kontaktandmed:	ei

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:

Kolmanda riigi väikelaeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli, informeerib sadamakapten piirivalvet viivitamatult. Enne piirivalve saabumist ei tohi keegi väikelaevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupu või esemeid ega minna väikelaeva pardale.

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel:

Ööpäevaringselt saab edastada infot sadamakaptenile tel. (+372) 5055061

Raadioside töökanalid:	puudub
Kutsung:	puudub

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):

1. Kõik sadamakapteni korraldused, mis puudutavad laevade ja väikelaevade seismist on kohustuslikud nende kaptenitele.
2. Väikelaev võib sadamas seista ainult sadamakapteni loal
3. Sadama veealal laevadel ankru kasutamine peab olema kooskõlastatud sadamakapteniga.
Kai ääres sildunud laevadel peab ankru kasutamisel olema ankrukett viiratud nii, et see ei segaks teiste laevade liikumist.
4. Kinnitusotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ettenähtud pollarite külge.
5. Väikelaevade sildumise korra määrab sadamakapten.
6. Laevade seismine parras-pardas, mistahes kai ääres, toimub sadamakapteni loal.
7. Statsionaarse kai ääres seisval laeval on lubatud kasutada sõukruvide käitamist kõige madalamatel pööretel peamasina ettevalmistamiseks sadamast väljumiseks või haalamiseks.
8. Ujuvkai ääres seisval laeval ei ole lubatud kasutada sõukruvide käitamist.
9. Pemasin, rooli- ja ankruseadmed peavad olema töökorras. Mistahes remondi- ja hooldustööd, mis võivad pikendada laeva väljumiseks valmisoleku aega, ning õppehäired võivad toimuda ainult sadamakapteni loal.
10. Laevade ja väikelaevade voolukaablite ühendamist sadamakilpi võib teostada sadamakapteni loal.

11. Laevade meeskonnad on kohustatud hoidma nii sadama territooriumi kui ka akvatooriumi puhtana.
12. Kõikidest hüdrotehniliste seadmete ja navigatsioonimärkide lõhkumise ja vigastamise juhtudest tuleb teavitada sadamakaptenit viivitamatult.
13. Juhul kui laeva seismine sadamas või manööverdamine veealal toob kaasa materiaalselt kahju hüdrotehnilistele rajatistele või teistele laevadele, peab selle omanik need korvama kahjustatud laeva omaniku või sadamapidaja nõudmisel.
14. Sadamas on keelatud:
 - 14.1. väikelaevade ümberpaigutamine ning veest välja (vette) tõstmine ilma sadamakapteni loata;
 - 14.2. heita või pumbata üle parda reo- või naftasaadusi sisaldavat vett;
 - 14.3. pesta laeva (tanke, tekke ja tekiehitisi) juhul, kui pesuvesi reostab sadama veeala (sisaldab õli või muid keskkonnale kahjulikke aineid);
 - 14.4. väikelaeva omavoliline elektrivõrku lülitamine;
 - 14.5. joogivee omavoliline tankimine;
 - 14.6. väikelaeva WC kasutamine kui puudub fekaalvee kogumise paak;
 - 14.7. WC-de ja septitankide tühjendamine sadama veealal;
 - 14.8. kanistrite, õli ja kütuse vaatide ja muu isikliku vara hoidmine kail;
 - 14.9. jäätmete paigaldamine mujale kui selleks ette nähtud konteineritesse;
 - 14.10. väikelaeva juhi või teda asendava isiku loata väikelaevale minek;
 - 14.11. pidada väikelaevas vaktsineerimata loomi ja jätta loomi väikelaeva/sadama territooriumile järelevalveta;
 - 14.12. kuulata väikelaeval valju muusikat või käituda teisi inimesi häirivalt, öörahu sadamas on alates 22.00 kuni 8.00.
 - 14.13. ujuda sadama veealal;
 - 14.14. ronida sadama muulikividel;
 - 14.15. jätta alaealisi lapsi sadamaalale järelevalveta
15. Mustvee sadam ei vastuta mistahes kahju eest, mis võib tekkida sadamaalal seal hulgas varguste, vandalismi, tormi, õnnetuse ja/või tuleõnnetuse jms tagajärjel.
16. Sadamakaptenil on õigus esitada väikelaevale laevaliiklust puudutavaid erinõudeid, keeleta väikelaevade sadamasse sisse- ja väljasõitu.
17. Sadamakapten võib nõuda sadamasse sisenejalt kolmanda osapoole vastutuskindlustuse olemasolu.

Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):

Prahti tekitavate tööde teostamine on lubatud, kui on tagatud sadama territooriumi ja akvatooriumi puhtus.
Keevitus- ja tuletööde tegemiseks tuleb laeva kaptenil esitada kirjalik avaldus sadamakaptenile. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadamakaptenit.

Pardatagused tööd, õppehäired, paatide ja parvede veeskamine on lubatud sadamakapteni loal.

Peamasina remondist ja selle eeldatavast lõpust tuleb teavitada sadamakaptenit.

Laevadel on lubatud pesta tanke tingimusel, et pesuvesi ei satu sadamaalale

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):

1. Laevade liikumisel sadama veealal kehtivad "Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimisereeglid" (COLREG) ning lähtutakse headest meretavadest.
2. Sadama veealal peab laev liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil. Laeva käituri töörežiim peab olema selline, mis ei ohusta teisi kai ääres seisvaid laevu. Laevarooli-, ankru- ja haalamisseadmed peavad olema töökorras ja kasutamiseks valmis.
3. Väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eelistus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga
4. Juhul, kui sadama alal liiguvad reisilaevad, peavad sport- ja väikelaevad nende lähenemisel hoiduma laevatee telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi sõiduohutus.
5. Sadama veealal läbiviidavate sportlike ürituste kava tuleb kooskõlastada sadamakapteniga.
6. Veesõidukid ja väikelaevad peavad olema registreeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele, nende juhid peavad omama kehtivat juhitunnistust.
7. Veesõidukeid ja väikelaevu võib vette lasta kaidelt sadamakapteni loal.

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:

1. Nähtavuse korral alla 100 m korraldatakse laeva sisse- ja väljasõit sadamasse igal konkreetset juhul eraldi laeva kapteni poolt kooskõlastatult sadamakapteniga.
2. Sadama veealal liiklemisel ja manööverdramisel peab väikelaeva juht valima sellise kiiruse, et ei tekiks ahtrilainet ja väikelaev säilitab juhitavuse rooli abil. Kiiruspiirang sadama veealal on 5 km/h
3. Liiklemine ja manööverdamine peab olema ohutu nii väikelaevale endale kui ka teistele veealal asuvatele väikelaevadele, samuti sadama rajatistele.
4. Olenevalt ilmastikutingimustest võib veetase sadamas erineda arvestuslikust nullinivoost (29,5 m BK77) -0.9m kuni +1.5m.

Sildumine:

1. Kaikoha üürilepingu sõlminud väikelaevad silduvad sadamapidaja poolt ettenähtud kohas. Eriolukordadel (tugev tuul) eelnevalt sadamakapteniga kokkulepitult võib silduda sadama varjulisemate kaide äärde.
2. Sadamas kaikohta püsivalt mitte üürivatele väikelaevadele (külalislused) määrab sildumiskoha sadamakapten.
3. Sildumis- ja poiotsad tuleb kinnitada ja vendrid kohale asetada nii, et ohutu seismine oleks tagatud iga ilmaga.

Pukseerimine:

Sadamal puudub puksiir. Pukseerimistöid sadamas võib teha vaid sadamakapteni loal.

Liiklus jääoludes:

Jääoludes ei toimu sadama alal navigatsiooni.

Erinõuded:

1. Erinõuded esitab laevale sadamakapten vastavalt vajadusele.
2. Mustvee sadam asub piiriveekogu ääres. Sadama kasutajad on kohustatud järgima piiriveekogul kehtivaid eeskirju. Sadamas paiknevad alused peavad olema lukustatud.
3. Mustvee sadam ei ole kutselisi kalureid teenindav sadam.
4. Kaluritel on keelatud paigutada kalavõrke, mõrdasid ja teisi püügiriistu sadama sissesõiduteele, veealale või kohta, kus need võiksid takistada väikelaevade turvalist sadamasse sisse- ja väljasõitu ja veealal manööverdamist.
5. Kõikidel isikutel on keelatud püügiriistade hoiustamine sadama territooriumil.

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:

Teenuse liik:	Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse kirjeldus:	Väikelaevade seisukoht

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / ees- ja perekonnanimi	Mustvee Linnavara OÜ
Registrikood/isikukood:	11538429
Aadress:	Tartu 28, Mustvee linn, Jõgevamaa, 49603
Telefon:	503091198, 53012505, 5055061
e-post:	mustteenus@gmail.com
Kontaktisik:	Sergei Uleksin

Stividoritööd:

Stividoritööde võimalus:	ei
--------------------------	----

Veega varustamine:

Joogiveega varustamise	jah
Kogus:	piiramatu

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:

Laevaheitmete vastuvõtt:	ei
Lastijäätmete vastuvõtt:	ei

Olmeprahi vastuvõtu võimalus:	jah
Olmeprahi vastuvõtu kogus:	
Pilsivee vastuvõtu võimalus:	jah eelneval kokkuleppel
Pilsivee vastuvõtu kogus:	
Heitvete vastuvõtu võimalus:	jah eelneval kokkuleppel
Heitvete vastuvõtu kogus:	
Muude saasteainete vastuvõtu võimalus:	ei

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

puudub	
--------	--

Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

Kütusega varustamine	ei
Kütusega varustamise kogus:	

Tuukritööd:

Tuukritööde võimalus:	ei
-----------------------	----

Remondi- ja värvimistööd:

Remondi- ja värvimistööde võimalus:	ei
Teostatava remondi liik:	
Müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus:	ei
Keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus:	ei
Pardataguste tööde tegemise võimalus:	ei
Peamasina remondi võimalus:	ei

Veesõiduki ühendamise side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:

Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega:	ei
Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega:	jah

Muud sadama poolt osutatavad teenused:

Teenuse liik:	Kohvik
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	traadita internet (Wi-Fi)
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Slipiteenus
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Parkla
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Raudteede iseloomustus

Puudub ühendus raudteega

Maismaateede iseloomustus

Mustvee linna asfaltkattega teed

Lastitöötlemisterninali iseloomustus

Puudub

Tualettide arv

Tualettide arv	2
----------------	---

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:

Reisijate laevalemineku ja mahamineku korraldamine:	jah
Piletimüük:	jah
Reisija ohutusnõuded:	peale- ja mahaminekut korraldab laeva meeskond
Teenused reisijatele:	Reisilaevu teenindatakse sadamakapteni poolt määratud kohal statsionaarsel kail. Piletimüügi laevadele korraldab laevaliini omanik või operaator.

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas

Meditsiinipunkti olemasolu:	Sadamas meditsiinipunkt puudub, kuid on võimalik saada esmaabi. Tartu Kiirabi Mustvee EMO osakond asub sadamast 0,7 km kaugusel. Kiirabi kutsutakse välja telefonil 112.
Kontaktinfo:	

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel:	Sadamas seisva laeva pääste- ja tuletõrjevarustus peavad olema töökorras. Keevitustööde ja tööde tegemiseks lahtise tulega tuleb laevakaptenil esitada avaldus sadamakaptenile. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadamakaptenit. Tulekahju likvideerimist laeval juhib laeva kapten või teda asendav isik. Sadamas tekkivate erakorraliste olukordade (naftaleke, tulekahju jne) puhul tuleb sellest viivitamatult informeerida sadama kaptenit, Päästeametit telefonil 112 ja olenevalt olukorra iseloomust teisi vastavaid ametkondi. Laevast lähtuva reostuse puhul tuleb laeva meeskonnaliikmetel koheselt võtta tarvitusele meetmed reostuse lõpetamiseks ja lokaliseerimiseks. Reostuse kõrvaldamist sadama akvatooriumil koordineerib sadamakapten kaasates selleks sadamas viibivate aluste meeskondi ning teavitades Päästeametit, Politsei- ja piirivalveametit ning Keskkonnainspektsiooni. Sadamal on õigus reostuse kõrvaldamisega seotud kulud põhjustajalt sisse nõuda.
Tuleohutusvahendite liik:	tulekustuti
Tuleohutusvahendite arv:	3
Vahendite paiknemine:	sadamahoones
Viide reostustõrjeplaanile:	???

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse väljakutsumise kord

Valveteenuse korraldaja nimi:	Politsei- ja Piirivalveamet
Äriregistri kood:	70008747
Kontaktandmed:	112
Valverežiimi kirjeldus:	väljakutsel
Politsei:	112
Päästeteenistus:	112

